



## 26. Inställning av insprutningsvinkel

(Ventilkåporna och tryckrören skall vara borttagna.)

A. Vrid motorn i rätt rotationsriktning tills cylinder nr 1 står i övre dödpunkt.

### 4-cylindrig motor

Vrid därefter tillbaka motorn (mot rotationsriktningen) till 45° f.ö.d.

### 6-cylindrig motor

Vrid därefter tillbaka motorn (mot rotationsriktning) till 30° f.ö.d.

Tag bort centrumskruven på insprutningspumpens bakre gavel och montera hållaren 885199 och indikatorklockan verktyg 884954, nollställ klockan.

B. Montera verktyg 884895 i svänghjulskåpan enligt bilden. Vrid därefter motorn i rätt rotationsriktning. När motorn står i övre dödpunkt för cylinder 1 stannar den genom att tappan på verktyg 884895 går in motsvarande hål i svänghjulet.

Utslaget på indikatorklockan skall då vara enl. inställningsdata i verkstadshandbok "Injection pump data"

Är insprutningen för sen lossas pumpens fästmuttrar och pumpen vrids medurs (sett framifrån). Är insprutningen för tidig vrids pumpen moturs. Drag fast pumpen.